



ロジクール コンパクト キーボード K300をお買い上げいただきありがとうございます。
 クイックスタートガイドをよくお読みいただき、正しくセットアップした上でご使用ください。
 各種お問い合わせは、本ガイドのカスタマーリレーションセンターに関する
 ページをご覧ください。

ロジクール コンパクト キーボード K300をお買い上げいただきありがとうございます。
 クイックスタートガイドをよくお読みいただき、正しくセットアップした上でご使用ください。
 各種お問い合わせは、本ガイドのカスタマーリレーションセンターに関する
 ページをご覧ください。

ロジクール コンパクト キーボード K300

4

キーボードが反応しないときは下記のことを試してください。

1. USB ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
2. パソコンの別の USB ポートを試してみてください。
3. パソコンを再起動してみてください。
4. テンキー（右端の数字キー）だけが反応しない場合、一番上にある Num Lock を押してください。

1.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。

- 1.5 弊社ハードウェア製品の故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に生じた損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず(事前に弊社が損害発生の可能性につき告知されていた場合を含め)、弊社に一切の賠償責任はないものとします。

- 1.6 弊社は、本書面において明記する場合を除いて、提供するハードウェア、付属の製品マニュアル及び印刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の保証及び第三者の権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすものではありません。また、弊社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、弊社の保証及び責任につきかなる修正、拡張をなす権限も与えられておりません。

- ## 2. その他

- 2.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は日本法に準拠してなされるものとします。この装置は、米国FCC規格のCLASS Bに適合し、認定を受けている製品です。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考に正しい取り扱いをして下さい。

以上
株式会社 ロジクール

9

2

ロジクールウェブサイトからキーボードソフトウェア SetPoint™をダウンロードし、パソコンにインストールしていただくとFキーにお好みの機能の実行やプログラムの起動を割り当ててカスタマイズすることが可能になります。本製品はキーボードソフトウェア SetPoint™をインストールしなくても、キーボードの標準機能は全てご使用いただけます。



7

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用になる前に下記事項に関してよくお読みください。

1. 保証及び責任
弊社製品に製造に関する保証書をご提示いただいたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させていただきます。なお、この保証を受ける権利は他国に帰することはできません。
この文書と共に提供されているハードウェア製品・保証期間に関しては、その製品と一対一に同様にこの保証書に明記されています。
お客様のご購入日より、出荷前、通常の使用許諾のもとにおいて、材質又は製造上の重大な欠陥がなく、美観・性能的な毀滅を比較上に基づいて断行するものとします。
2. 弊社保証書をご提示いただいたお客様に対し、前項の保証期間において正常な使用状況で前項の弊社製品が故障した場合には、無償修理又は無償交換もしくは支店・最寄りのお住まいの修理店は交換したハードウェア、保証期間延長又は修理交換品の到着日より30日間ののり付けしついでに修理期間、再度延長するものとします。
3. 弊社は、次の場合には有償にて弊社製品の修理を行います。
(a)保証期間が経過した場合。
(b)保証書に欠損が有った場合。
(c)保証書に記された保証（前記保証及びご購入日については製品の領収書でも有効）、あるいは学号を盗用された場合。
(d)使用上の誤り、または弊社製品以外の改造、修理による故障や損傷。
(e)火災またはその他の天災による故障、損傷及び盗難による故障や損傷。
(f)本品のハードウェアが分解した場合。

1

1



5

【重要】快適に使用していただくために

最近のやりかたは、長時間にわたる制作の連続・作業しにくい環境・不適切な姿勢による作業
負荷のさらけ出しや作業といたるごとの、身体的な負担や障害を引起す原因になる作業
のよりよくなることを心がけていく。

- ・ 1時間以上は立ち休憩をとる、少し歩いたりして体を動かす。
- ・ 1日中同じ作業が続くことのないように、作業内容を工夫する。
- ・ 力まず、軽いつまみでキーボードやマウスを使用する。
- ・ マウスやキーボードのソフトウェアの機能を活用し、反復動作や面倒な動作を軽減する。

また、手や肘、肩などに痛みやけい、重さなどを感じるようになった場合は、
作業の姿勢や環境などに相応するところを改善し、負担を減らす。

ホームページのキーボードメニューにある、「検索に使用するためのガイドライン」をぜひお読みになって、
正しく検索にお使いください。

www.logicool.co.jp/cmfcomfort

3

① パソコンの電源を入れてください。

- 1 パソコンの電源を入れてください。
- 2 キーボードの USB ケーブルを、パソコンの USB ポートに接続してください。



6

拡張ファンクションキー

拡張ファンクションキー
音楽再生のコントロールや、プログラムの起動を簡単に行える拡張ファンクションキーは、キーボードソフトウェア SetPoint™をインストールすることで自由にカスタマイズすることができます。

ソフトウェアのダウンロードはこちらから。
www.logiccool.co.jp/download

- ① クイック起動**
プログラムの起動時に記録します。
FNN-F1：標準のソフトウェアを起動します。
FNN-F2：専用スタートアッププログラムを起動します。
FNN-F3：Windowsの検索を起動します。
FNN-F4：電源を起動します。

② メディアコントロール
FNN-F5：標準のメディアプレーヤーを起動します。
FNN-F6：前のトラック
FNN-F7：再生一時停止
FNN-F8：次のトラック
FNN-F9：メディアのスリーブ
FNN-F10：ボリュームダウン
FNN-F11：ボリュームアップ
FNN-F12：パワースリーブ

③ データスキャン/リライター
Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock のオン / オフを LED で確認できます。

A diagram of a laptop keyboard with five numbered callouts: 1 points to the 'Esc' key, 2 points to the 'F1' key, 3 points to the 'F2' key, 4 points to the 'F3' key, and 5 points to the 'F4' key.



8

10

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ソジキールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすいとなりますので、ご理解と協力のほどよろしくお願い致します。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows のバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
電話番号: (03) 5350-6490 FAX 番号: (03) 3375-6490
※電話受付時間は、月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)
※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>

* 外観および仕様は予告なく変更することがあります。
©2009 Logitech, Logicoool. All rights reserved.
Logicoool, Logicoool のロゴ、および Logicoool 製品は、Logitech International S.A. の商標または登録商標です。
Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。
その他の記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

620-001733.002